

## Очищающий раствор AGFA G 4500 c

- Эффективный очиститель для чистки баков и других деталей проявочных машин, обрабатывающих фототехнические пленки
- Удобство в использовании.
- При регулярном применении способствует уменьшению механического износа и образования трещин тем, самым обеспечивая надежную обработку.
- Сокращает время, необходимое для очистки и обслуживания машины.
- Время очистки проявочного резервуара и блока занимает 45 минут.
- Не содержит соединений хрома.

### *Использование очищающего раствора Agfa G 4500 c*

1. Бак проявителя: прежде всего, слить проявитель, затем тщательно вымыть для удаления остатков раствора проявителя.
  2. В случае проявочной машины следует промыть водой из шланга направляющие ролики, отклоняющие пластины и т.п. При необходимости, эти детали следует вынуть из бака и промыть по отдельности.
  3. Перед тем, как использовать средство для чистки, нужно убедиться в том, что все остатки раствора проявителя удалены из рабочего бака и системы перемешивания. Для этого следует закрыть сливные краны и заполнить бак водой, затем включить насос для перемешивания на 5-10 минут. После этого следует слить воду.
  4. Освободить резервуар проявителя, вынуть фильтр, закрыть резервуар и оставить блок в проявочном баке.
  5. Вылить в проявочный бак по одной упаковке G4500C из емкостей А и В в расчете на 15-и литровую вместимость проявочного резервуара. Долить воду до необходимого объема и позволить раствору перемешиваться 30 минут.
  6. Освободить резервуар проявителя и фильтра, спустить раствор в канализацию. Закрывать сливные краны и заполнить резервуар водой. Снова включить перемешивание на 5 минут.
  7. Освободить проявочный бак и емкость для фильтра и снова заполнить водой. Включить перемешивание на 2 минуты. Слить воду в канализацию. Бак и его детали следует тщательно промыть большим количеством воды
- Внимание:** Прежде чем заливать химикаты в бак необходимо убедиться в том, что в баке не осталось следов растворов очистителя.
8. Установить новый фильтр, залить новый проявитель.

### *Частота применения*

Очищающий раствор следует всегда применять перед введением свежего раствора проявителя в бак, а также всякий раз, когда образуется осадок на стенках бака и его деталях.

### *Упаковка*

Кат № 39E9U Очищающий раствор Agfa G 4500 c

Упаковка содержит 2,5 литра концентрата по 3 канистры А и В.

Комплект содержит 2,5 литра концентрата по 1 канистры А и В.